



Instrução para Remover a Cabeça de Impressão

1 Passo: Empurre os dois garfos do módulo da Cabeça de Impressão igualmente para remover da guia lateral.



2 Passo: Desconecte o cabo da Cabeça de Impressão após ter removido da guia lateral.



Inverta as etapas acima para instalar a nova Cabeça de Impressão.



Durante a desmontagem e instalação, por favor, esteja ciente sobre a cabeça de impressão.